

【新製品】

コンテナバック吊り紐倒立伸縮スタンド 『人要らず』



①



②



③

◆ 特 長

- ① 取付が簡単。袋の吊紐を持ち上げて装着します。
- ② リフトを使って袋物の移動が1人でできます。
- ③ 移動後も引抜き金具はリフトについたままなので撤収の手間がかかりません。

※ホークリフト吊り上げ部分は爪先から70cm程度入った所がコンテナバック中心です。

※「人要らず」はコンテナバック吊り紐倒立スタンドで吊りクランプではありません。

※積み込み前全てに「人要らず」を取り付け、回収迄ホークリフト乗り降り不要です。

※本品は予告無く形状変更が有ります。

サイズは2種類

H 250mm～H 420mm

H 350mm～H 570mm

※吊り紐の長さで選択してください。

※水漏れ禁止

※送料は別途



※本品使用には取り外し
引抜き金具が必要です(別売)

※詳しい取扱いは裏面をご覧ください。

■製造元

 株式会社 テクノハリマ

本社・工場

〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1459-60

TEL:079-495-2000(代) FAX:079-495-2060

E-mail:tech@techno-harima.com

http://www.techno-harima.com

■代理店


コンテナバック吊り紐倒立伸縮スタンド

『人要らず』取扱説明書

ホームページで
動画を参照してください。

引抜き金具(別売)のセット

- ホークリフト爪幅 16cm用。
- 『人要らず』(スタンド)が先端フック中央部になること(爪先端から70cm程度)。
- 上部の握り金具を締めて固定する。



『人要らず』のセット

- フレコンバック上部中央に、『人要らず』を立てる。(袋に対して直角に立ててください。)
※上部がデコボコの時には、段ボール等の切れ端(約20cm程度)を敷いてください。
- ホークリフト 爪入る→持ち上げる→移動する→爪下げる(スタンド下部がバック上部10cm程度空く所まで)→バックして外す。
- スタンド上部が戻りにくい場合は引き上げてください。



①引抜き器具を取り付け
(別売)



②コンテナバックに
『人要らず』を取り付け



③引抜き器具の爪を
『人要らず』に入れる



④荷物の吊り上げ



※引き抜く際にスタンド上部が
戻りにくい場合は引き上げて
ください。



⑦『人要らず』は
パレットの上に



⑥『人要らず』を撤収



⑤荷物の移動させる

※本品は精密部品使用の為、水漏れ、湿気、高熱60℃以上厳禁です。

※スタントの高さはMAX420H・570Hがあります。吊り紐の長さで選択してください。